Tarcza diamentowa do betonu 230 mm – segment 10 mm

Tarcza diamentowa do betonu 230 mm z segmentem 10 mm jest przeznaczona do cięcia betonu, kostki brukowej, bloczków i elementów prefabrykowanych szlifierką kątową na sucho. Segmentowa krawędź robocza odprowadza pył i chłodzi tarczę, a wysokość segmentu 10 mm zapewnia długą pracę. Sprzedaż na sztuki.

ŚREDNICA 230 MM | SEGMENT 10 MM | BETON | CIĘCIE NA SUCHO | MARKA PAMAR

Właściwości

- Segment 10 mm – Duży zapas części roboczej – długa praca.
- Do betonu – Segmenty dobrane do twardych materiałów budowlanych.
- Praca na sucho – Przerwy między segmentami chłodzą tarczę.
- Szlifierka 230 mm – Standardowy otwór 22,23 mm.
- Głębokość do 40 mm – Kostka, bloczki, obrzeża w jednym przejściu.
- Samoostrzenie – Segmenty odsłaniają świeży diament w pracy.

Zastosowanie

- Beton – elementy betonowe i posadzki
- Kostka brukowa – docinanie przy krawężnikach
- Bloczki i pustaki – betonowe i keramzytowe
- Obrzeża i krawężniki – prace brukarskie
- Prefabrykaty – płyty, słupki, elementy
- Bruzdy – pod instalacje w betonie

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Średnica zewnętrzna	**230 mm**	
Wysokość segmentu	**10 mm**	część robocza
Otwór mocujący	**22,23 mm**	szlifierki kątowe 230 mm
Konstrukcja	**segmentowa**	segmenty diamentowe na stalowym dysku
Materiał cięty	**beton, kostka, bloczki, prefabrykaty**	
Rodzaj maszyny	**szlifierka kątowa 230 mm**	
Warunki pracy	**na sucho**	możliwe ciągłe chłodzenie wodą
Maks. głębokość cięcia	**ok. 40 mm**	głębsze cięcia w kilku przejściach
Maks. prędkość obrotowa	**6 600 obr./min**	80 m/s dla Ø 230 mm
Sprzedaż	**1 szt.**	

Dane według oznaczenia produktu oraz zasad użytkowania tarcz diamentowych; wartości dla szlifierek kątowych 230 mm.

Sposób użycia

01 Sprawdź maszynę
Szlifierka kątowa 230 mm z osłoną, obroty w granicach dopuszczalnych dla tarczy. Oczyść wałek i tarcze dociskowe.

02 Zamocuj tarczę
Załóż zgodnie ze strzałką kierunku obrotów i pewnie dokręć. Nie powiększaj otworu.

03 Zamocuj materiał
Element musi leżeć stabilnie. Zaznacz linię cięcia.

04 Tnij
Rozpędź tarczę bez obciążenia, prowadź płynnie w linii prostej, bez docisku. Głębsze cięcia w kilku przejściach.

05 Chłodź i ostrz
Co jakiś czas wycofaj tarczę ze szczeliny. Gdy iskrzy – przetnij piaskowiec lub cegłę.

Nie skręcaj tarczy w szczelinie, nie szlifuj bokiem segmentów. Pracuj w okularach, kasku i masce przeciwpyłowej.

Dobór tarczy

Do betonu, kostki, bloczków i prefabrykatów na szlifierkę 230 mm. Do asfaltu, piaskowca, granitu i gresu stosuj tarcze do tych materiałów.

Ostrzenie i chłodzenie

Przy iskrzeniu przetnij odcinek piaskowca lub cegły. Na sucho okresowo wycofuj tarczę; na mokro chłodź ciągle, nigdy krótkotrwale.

Badania i certyfikaty

- oznaczenie produktu: 230/10 mm, beton
- zasady użytkowania tarcz diamentowych
- wartości dla szlifierek 230 mm: otwór 22,23 mm, maks. 6 600 obr./min
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Nie przekraczaj 6 600 obr./min. Nie używaj tarczy z rysami lub wykruszonymi segmentami. Osłona tarczy, okulary, maska i odciąg pyłu.

Wymiary i budowa tarczy

widok z przodu i z boku – wymiary w mm



Tarcza segmentowa Ø 230 mm
do betonu · na sucho

Maszyna: szlifierka kątowa 230 mm
Maks. obroty: 6 600 obr./min
Otwór: 22,23 mm
Segment: 10 mm

Do cięcia
beton, kostka, bloczki, prefabrykaty

Rysunek poglądowy. Tarcza segmentowa do betonu · na sucho · segment 10 mm.

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Tarcza diamentowa do betonu 230/10 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/tarcza-diam-23010mm-beton.html

W ofercie e-Pamar: tarcza diamentowa do betonu 230/10 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** N1-230/10

Opracowanie e-Pamar wg oznaczenia produktu i zasad użytkowania tarcz diamentowych. Obroty i głębokość cięcia także wg instrukcji maszyny.