Tarcza diamentowa do betonu 125 mm – segment 10 mm

Tarcza diamentowa Ø 125 mm do betonu z segmentem 10 mm, klasa jakości wysoka ★★★. Przeznaczenie: beton, beton twardy i zbrojony. Do szlifierki kątowej na tarcze Ø 125 mm.

Ø 125 MM | SEGMENT 10 MM | SEGMENTOWA | 1 SZT.

Właściwości

- Segment 10 mm – Standardowa wysokość części roboczej.
- Konstrukcja segmentowa – Szczeliny między segmentami chłodzą tarczę.
- Klasa wysoka ★★★ – do porównania z innymi tarczami.

Zastosowanie

- Beton – zastosowanie zalecane
- Beton twardy i zbrojony – zastosowanie zalecane

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Średnica D	**125 mm**	
Wysokość segmentu	**10 mm**	część robocza
Konstrukcja	**segmentowa**	segmenty diamentowe na stalowym dysku
Materiał zalecany	**beton, beton twardy i zbrojony**	
Materiał dopuszczalny	**–**	
Maszyna	**szlifierka kątowa**	
Klasa jakości	**wysoka ★★★**	
Obroty optymalne	**ok. 3 800–4 600 obr/min**	prędkość obwodowa 25–30 m/s
Sprzedaż	**1 szt.**	symbol 125/10BR

Dane według oznaczenia i karty produktu oraz zasad użytkowania tarcz diamentowych (PN-EN 13236). Maksymalne obroty zawsze sprawdzaj na tarczy.

Sposób użycia

01 Kontrola
Obejrzyj tarczę Ø 125 mm – bez pęknięć, wykruszonych segmentów i śladów przegrzania.

02 Montaż
Załóż tarczę na wrzeciono zgodnie ze strzałką kierunku obrotów.

03 Rozruch
Uruchom maszynę i odczekaj, aż tarcza osiągnie pełne obroty, zanim dotknie materiału.

04 Cięcie
Prowadź tarczę prosto, bez skręcania i bocznego docisku; tnij etapami.

05 Chłodzenie
Na sucho rób przerwy, by segment ostygł; na mokro zapewnij stały dopływ wody.

Nie skręcaj tarczy w rzazie i nie szlifuj bokiem segmentów – grozi to pęknięciem dysku. Nie przekraczaj prędkości z oznaczenia na tarczy. Pracuj w okularach, ochronnikach słuchu i masce przeciwpyłowej.

Tarcza 125/10 mm w skrócie

Tarczę Ø 125 mm montujesz na maszynie: szlifierka kątowa. Optymalnie ok. 3 800–4 600 obr/min (maszyny z regulacją obrotów).

Warunki pracy i chłodzenie

Woda wiąże pył i chłodzi segment; nigdy nie polewaj wodą rozgrzanej tarczy po cięciu na sucho.


Normy i oznaczenia

- PN-EN 13236 – tarcze diamentowe (zasady bezpieczeństwa)
- segment 10 mm
- klasa wysoka ★★★
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Nie przekraczaj prędkości z oznaczenia tarczy. Nie używaj tarczy z rysami lub wykruszonymi segmentami. Osłona, okulary, ochronniki słuchu, maska przeciwpyłowa.

Rysunek wymiarowy – tarcza diamentowa 125/10 mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/tarcza-diam-12510mm-beton-red.html

W ofercie e-Pamar: tarcza diamentowa do betonu 125 mm – segment 10 mm, 1 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 125/10BR

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych dostawcy i PN-EN 13236.