

Krążek fibrowy Tyrolit CERABOND X 125 × 22 mm, ziarno 36

Krążki fibrowe PREMIUM CERABOND X Tyrolit do stali i stali nierdzewnej – ziarno ceramiczne (struktura CERABOND X), zgrubne szlifowanie oraz usuwanie rdzy i zadziorów z twardych powierzchni ze stali i stali nierdzewnej. Wymiar 125 × 22 mm, ziarno 36, maks. 12 300 obr/min. Do szlifierek kątowych z dyskiem podporowym. Faktura VAT.

125 × 22 MM

ZIARNO 36

12 300 OBR/MIN

CERAMIKA

Właściwości

- **Najszybsze usuwanie naddatku** – dzięki unikatowej strukturze ziarna
- **Nieziemna agresywność** – przez cały okres pracy
- **Największa trwałość** – dzięki warstwie chłodzącej
- **Ziarno 36** – maksymalne usuwanie naddatku

Zastosowanie

- **Szlifowanie zgrubne** – stal i stal nierdzewna
- **Usuwanie zadziorów** – krawędzie po cięciu
- **Usuwanie rdzy** – twarde powierzchnie stalowe

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Producent / seria	Tyrolit, Krążki fibrowe PREMIUM CERABOND X	
Numer katalogowy	34480473	= symbol e-Pamar
Wymiar	125 × 22 mm	oznaczenie Tyrolit: 125 x 22 / 4
Ziarno / gradacja	36	
Rodzaj ziarna	ziarno ceramiczne (struktura CERABOND X)	
Podkład	fibra (włókno wulkanizowane)	
Maks. prędkość obrotowa	12 300 obr/min	dla Ø 125 mm
Materiał obrabiany	stal, stal nierdzewna	
Narzędzie	szlifierka kąтова z dyskiem podporowym	
Opakowanie producenta	50 szt.	w e-Pamar: Szt
24	maksymalne usuwanie naddatku	34480472
36	maksymalne usuwanie naddatku	34480473 · ten produkt
40	maksymalne usuwanie naddatku	34480474
60	maksymalne usuwanie naddatku	34480475
80	obróbka dokładna	34480476
120	obróbka dokładna	34480477

Dane wg karty produktu Tyrolit (tyrolit.com).

Sposób użycia

01 Dysk podporowy

Założ dysk podporowy 125 mm na wrzeciono szlifierki.

02 Krążek

Nałóż krążek fibrowy i dokręć nakrętką mocującą.

03 Kontrola

Sprawdź: maks. 12 300 obr/min $\geq$ obroty szlifierki.

04 Prowadzenie

Pracuj pod niewielkim kątem do powierzchni, ruchem posuwisto-zwrotnym, bez nadmiernego nacisku.

05 Wymiana

Zużyty lub uszkodzony krążek wymień – nie pracuj krawędzią podkładu.

Ważne: krążek fibrowy zawsze stosuj z dyskiem podporowym; nie przekraczaj 12 300 obr/min.

Rysunek wymiarowy

widok z góry i przekrój warstw



Ø 125 mm

ziarno ceramiczne
podkład: fibra

CERABOND X 36

125 × 22 mm

ziarno 36

maks. 12 300 obr/min

szlifierka kątowa

z dyskiem podporowym

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór - w praktyce

ziarno 36: maksymalne usuwanie naddatku

ceramika: najszybsze zbieranie

12 300: maks. obr/min

dysk podporowy: 125 × 22 mm

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej – fibra jest wrażliwa na wilgoć.
- Trzymaj krążki płasko, w oryginalnym opakowaniu.
- Nie używaj krążków odkształconych lub zawilgoconych.

Dokumenty i zgodność

- Krążki fibrowe PREMIUM CERABOND X, 125 × 22 mm
- ziarno 36, ziarno ceramiczne (struktura CERABOND X)
- maks. 12 300 obr/min
- rekomendacje ziarna wg Tyrolit
- symbol e-Pamar: 34480473

Bezpieczeństwo - w skrócie

Oczy: okulary lub przyłbica.

Pył: odciąg i ochrona dróg oddechowych.

Słuch: ochronniki przy pracy maszynowej.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Krążek fibrowy Tyrolit CERABOND X 125 × 22 mm, ziarno 36 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/12865-krazki-fibrowe-cerabond-x-125-x-224.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (Tyrolit). Wiążące są aktualne dane producenta.